





1




2









3






5








7



8



9



座椅打开状态
Seat open

《G》



座椅收起状态
Seat closed

WC4

WC3

选择
Option

10





11

座椅打开状态
Seat open



《H》

座椅收起状态
Seat closed


选择
Option







12








13



14




15



16

? 选择
Option
放下状态
Open

PE10
对侧相同
Both sides

? 选择
Option
收起状态
Closed


17


A26


PE3

A7








B60

B5






部品图 Parts



《水贴》
Decal



不用部品: B2、B32、B36、B53、B54、B56、B57、B63

No used parts

