

SPEKTRUM® Instruction Manual

 Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer entsprechenden Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

2-in-1 1/24 10 Amp ESC + SLT Rx Combo

SPEKTRUM®

Manuel d'utilisation

REMARQUE
Toutes les instructions, garanties et autres documents de garantie sont sujets à la seule discrétion de Horizon Hobby, LLC. Veuillez, pour une littérature produits bien à jour, visiter www.horizonhobby.com et cliquer sur l'onglet de support de ce produit.

Signification de certains termes spécifiques
Les termes suivants sont utilisés dans l'ensemble du manuel pour indiquer différents niveaux de danger lors de l'utilisation de ce produit : AVERTISSEMENT : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels et des blessures graves OU engendrer une probabilité élevée de blessure superficielle. ATTENTION : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET des blessures graves. REMARQUE : procédures, qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET éventuellement un faible risque de blessures.

⚠ AVERTISSEMENT : lisez la TOTALITÉ du manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec les caractéristiques du produit avant de le faire fonctionner. Une utilisation incorrecte du produit peut entraîner sa détérioration, ainsi que des risques de dégâts matériels, voire de blessures graves. Ceci est un produit de loisirs sophistiqué. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens et requiert des aptitudes de base en mécanique. Toute utilisation irresponsable de ce produit ne respectant pas les principes de sécurité peut provoquer des blessures, entraîner des dégâts matériels et endommager le produit. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d'un adulte. N'essayez pas de démonter le produit, de l'utiliser avec des composants incompatibles ou d'en améliorer les performances sans l'accord d'Horizon Hobby, LLC. Ce manuel comporte des instructions relatives à la sécurité, au fonctionnement et à l'entretien. Il est capital de lire et de respecter la totalité des instructions et avertissements du manuel avant l'assemblage, le réglage et l'utilisation, ceci afin de manipuler correctement l'appareil et d'éviter tout dégât matériel ou toute blessure grave.
--

14 ans et plus. Ceci n'est pas un jouet.

REMARQUE : Ce produit est uniquement réservé à une utilisation avec des modèles réduits radiocommandés de loisir. Horizon Hobby se dégage de toute responsabilité et garantie si le produit est utilisé d'autre manière que celle citée précédemment.
--

Spécifications

Courant continu	10A
Fréquence du récepteur	2,4G (SLT2)
Cellules Li-Po/NiMH	Li-Po 2S
Sortie BEC	1A/5V (mode de commutation)
Connecteur de batterie	PH 2.0
Connecteurs du moteur	PH 2.0
Dimensions	33 x 33 x 15mm
Moteurs compatibles	DYNS1217
Mode de fonctionnement	Avant/arrière/freinage ou avant/arrière

Caractéristiques

- Direction
- Canal 3 (disponible en cas d'utilisation de l'émetteur SLT3™)
- Sélecteur pour batterie (Li-Po ou NiMH)

Composants

- A) Interrupteur marche/arrière
- B) Connecteur de batterie +/-, plage 5-8,4 V.
- C) Connecteur de moteur M+/M-. Courant max. 10A
- D) Port d'affectation
- E) Raccordement au feu stop
- F) Sélection du mode de fonctionnement
- G) DEL
- H) Raccordement au feu arrière

Réglages d'usine

Type de batterie : Li-Po

Mode de fonctionnement : avant/arrière/freinage

Affectation

- Assurez-vous que le véhicule est bien fixé avec les roues du véhicule au-dessus du sol.
- Insérez la prise d'affectation dans la fente d'affectation de l'esc/du récepteur.
- Allumez le véhicule. La DEL clignote rapidement.
- Allumez l'émetteur SLT2 pour l'affecter au véhicule. La DEL reste allumée pendant l'affectation. Si l'affectation échoue, la DEL s'éteint.
- Une fois l'affectation terminée, retirez la prise d'affectation avant de faire fonctionner le véhicule.

Remarque : si vous utilisez un récepteur externe, suivez les consignes d'affectation correspondant à ce produit.

Réglages de la force de freinage

Lorsque le variateur ESC est allumé, le réglage de la force de freinage peut être défini à l'aide du capuchon du cavalier. Le réglage d'usine de la force de freinage est défini sur 0 %. Le variateur ESC possède 5 niveaux de réglages de la force de freinage : 0 % (par défaut)/25 %/50 %/75 %/100.

Pour modifier le réglage de la force de freinage, suivez ces étapes :

- Mettez le variateur ESC sous tension et assurez-vous qu'il est allumé et en mode « Avant/arrière ».
- Retirez le capuchon du cavalier « AV/AR » et rebranchez-le au même endroit, cela augmentera le niveau de puissance de la force de freinage d'un niveau.
- La DEL du variateur ESC clignote pour indiquer le niveau de puissance (1 clignotement = niveau 1, 2 clignotements = niveau 2, etc.).
- Lorsque le réglage de la force de freinage souhaité est atteint, laissez le capuchon du cavalier en place pour enregistrer le réglage.

Alarms

Avertissement de tension faible

La fonction d'avertissement de tension faible est intégrée dans le récepteur.

Li-Po

Lorsque la tension passe en dessous de 6,4 V, le mode de protection est activé et réduit de moitié la puissance du moteur. Une fois que la tension de la batterie tombe en dessous de 6 V, le véhicule s'arrête.

Indicateurs DEL

DEL fixe : La batterie complètement chargée et le récepteur sont affectés à l'émetteur.
La DEL est éteinte : La batterie est vide ou le récepteur n'est pas affecté à l'émetteur.
Clignotement lent de la DEL : la tension de la batterie est faible.Clignotement rapide de la LED : le variateur ESC est en mode d'affectation.

Sécurité intégrée

Functionalité de sécurité intégrée : lorsque le récepteur arrête toute communication avec l'émetteur, l'ESC coupe la sortie des gaz. La sortie de direction conserve la dernière position.

Dépannage du variateur ESC

Problème	Cause possible	Solution
Aucune DEL ne s'allume après la mise sous tension du variateur ESC	Le variateur ESC n'est pas alimenté. Le commutateur est cassé.	Vérifiez les connexions entre la batterie et le variateur ESC. Ressoudez le connecteur si nécessaire. Remplacez le commutateur du variateur ESC.
La DEL est éteinte	L'émetteur est éteint. L'émetteur n'est pas affecté au variateur ESC.	Allumez l'émetteur. Réaffectez l'émetteur au variateur ESC.
La DEL clignote une fois par seconde	La tension de la batterie est faible.	Changez la batterie
Le véhicule recule lors de l'accélération vers l'avant sur l'émetteur.	Le paramètre de direction du canal des gaz est incorrect sur l'émetteur ou les fils du moteur sont mal connectés	Inversez la direction du canal des gaz. Échangez les fils entre le variateur ESC et le moteur.
Le véhicule n'atteint pas la vitesse maximale.	Réglage TH D/R incorrect	Augmentez le réglage TH D/R.
	Protection de la batterie par tension faible empêchant la vitesse maximale	Installez une batterie entièrement chargée.
	Protection de la batterie par tension faible empêchant le mouvement du véhicule	Installez une batterie entièrement chargée.
Le véhicule ne bouge pas mais les indicateurs DEL fonctionnent normalement	La connexion entre le variateur ESC et le moteur est interrompue	Vérifiez la connexion entre le variateur ESC et le moteur
	Le moteur est endommagé	Installez un nouveau moteur
	La capacité de décharge de la batterie n'est pas suffisamment forte	Remplacez la batterie par une batterie dotée d'une capacité de décharge plus importante
Le moteur accélère rapidement au démarrage mais a des problèmes de verrouillage ou de crantage.	Le moteur tourne trop vite et le rapport d'engrenage est trop important	Utilisez un moteur avec un régime inférieur ou un pignon plus petit pour diminuer le rapport d'engrenage
	La transmission du véhicule ne fonctionne pas bien	Vérifiez la transmission du véhicule

Garantie Limitée

Durée de la garantie

Ceci est un produit de loisirs perfectionné et non un jouet. Il doit être utilisé avec précaution et bon sens et nécessite quelques aptitudes mécaniques ainsi que mentales. L'incapacité à utiliser le produit de manière sûre et raisonnée peut provoquer des blessures et des dégâts matériels conséquents. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance par un tuteur. La notice d'utilisation contient des indications relatives à la sécurité ainsi que des indications concernant la maintenance et le fonctionnement du produit. Il est absolument indispensable de lire et de comprendre ces indications avant la première mise en service. C'est uniquement ainsi qu'il sera possible d'éviter une manipulation erronée et des accidents entraînant des blessures et des dégâts. Horizon Hobby ne saurait être tenu responsable d'une utilisation ne respectant pas les lois, les règles ou réglementations en vigueur.

Limitations de la garantie

- (a) La garantie est donnée à l'acheteur initial (« Acheteur ») et n'est pas transférable. Le recours de l'acheteur consiste en la réparation ou en l'échange dans le cadre de cette garantie. La garantie s'applique uniquement aux produits achetés chez un revendeur Horizon agréé. Les ventes faites à des tiers ne sont pas couvertes par cette garantie. Les revendications en garantie seront acceptées sur fourniture d'une preuve d'achat valide uniquement. Horizon se réserve le droit de modifier les dispositions de la présente garantie sans avis préalable et révoque alors les dispositions de garantie existantes.
- (b) Horizon n'endosse aucune garantie quant à la vendabilité du produit ou aux capacités et à la forme physique de l'utilisateur pour une utilisation donnée du produit. Il est de la seule responsabilité de l'acheteur de vérifier si le produit correspond à ses capacités et à l'utilisation prévue.
- (c) Recours de l'acheteur – Il est de la seule discrétion d'Horizon de déterminer si un produit présentant un cas de garantie sera réparé ou échangé. Ce sont là les recours exclusifs de l'acheteur lorsqu'un défaut est constaté.

Horizon se réserve la possibilité de vérifier tous les éléments utilisés et susceptibles d'être intégrés dans le cas de garantie. La décision de réparer ou de remplacer le produit est du seul ressort d'Horizon. La garantie exclut les défauts esthétiques ou les défauts provoqués par des cas de force majeure, une utilisation incorrecte du produit, une utilisation incorrecte ou commerciale de ce dernier ou encore des modifications de quelque nature qu'elles soient. La garantie ne couvre pas les dégâts résultant d'un montage ou d'une manipulation erronés, d'accidents ou encore du fonctionnement ainsi que des tentatives d'entretien ou de réparation non effectuées par Horizon. Les retours effectués par le fait de l'acheteur directement à Horizon ou à l'une de ses représentations nationales requièrent une confirmation écrite.

Limitation des dommages

Horizon ne saurait être tenu pour responsable de dommages conséquents directs ou indirects, de pertes de revenus ou de pertes commerciales, liés de quelque manière que ce soit au produit et ce, indépendamment du fait qu'un recours puisse être formulé en relation avec un contrat, la garantie ou l'obligation de garantie. Par ailleurs, Horizon n'acceptera pas de recours issus d'un cas de garantie lorsque ces recours dépassent la valeur unitaire du produit. Horizon n'exerce aucune influence sur le montage, l'utilisation ou la maintenance du produit ou sur d'éventuelles combinaisons de produits choisies par l'acheteur. Horizon ne prend en compte aucune garantie et n'accepte aucun recours pour les blessures ou les dommages pouvant en résulter. Horizon Hobby ne saurait être tenu responsable d'une utilisation ne respectant pas les lois, les règles ou réglementations en vigueur.

En utilisant et en montant le produit, l'acheteur accepte sans restriction ni réserve toutes les dispositions relatives à la garantie figurant dans le présent document. Si vous n'êtes pas prêt, en tant qu'acheteur, à accepter ces dispositions en relation avec l'utilisation du produit, nous vous demandons de restituer au vendeur le produit complet, non utilisé et dans son emballage d'origine.

10/15

Informations de contact pour garantie et réparation

Pays d'achat	Horizon Hobby	Numéro de téléphone/E-mail	Adresse
European Union	Horizon Technischer Service Sales: Horizon Hobby GmbH	service@horizonhobby.de +49 (0) 4121 2655 100	Hanskamping 9 D 22885 Barsbüttel Germany

Informations IC

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Ces dispositifs contiennent un/des émetteur(s)/récepteur(s) non soumis à licence (conformés) aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Informations de conformité pour l'Union européenne

CE Déclaration de conformité de l'Union européenne :

2-in-1 ESC + SLT Rx Combo

(SPMXSE2425RX); Par la présente, Horizon Hobby, LLC

déclare que cet appareil est conforme aux directives suivantes :

Directive CEM 2014/30/UE;

Directive RoHS 2 2011/65/UE;

Directive RoHS 3 - Modifiant 2011/65/UE Annexe II 2015/863.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance>.

Fabricant officiel de l'UE:

Horizon Hobby, LLC

2904 Research Road

Champaign, IL 61822 USA

Importateur officiel de l'UE:

Horizon Hobby, GmbH

Hanskamping 9

22885 Barsbüttel Germany

DIRECTIVE DEEE:

L'étiquette de cet appareil respecte la directive européenne 2012/19/UE en matière de déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette étiquette indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans une installation appropriée afin de permettre sa récupération et son recyclage.

Manuale di Istruzioni

AVVISO
Tutte le istruzioni, le garanzie e gli altri documenti pertinenti sono soggetti a cambiamenti a totale discrezione di Horizon Hobby, LLC. Per una documentazione aggiornata sul prodotto, visitare il sito horizonhobby.com o towerhobbies.com e fare clic sulla sezione Support del prodotto.

Significato di termini specialistici
Nella documentazione relativa al prodotto vengono utilizzati i seguenti termini per indicare i vari livelli di pericolo potenziale durante l'uso del prodotto: AVVERTENZA : indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose, danni collaterali e gravi lesioni alle persone O il rischio elevato di lesioni superficiali alle persone. ATTENZIONE : indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose E di gravi lesioni alle persone. AVVISO : indica procedure che, se non debitamente seguite, possono determinare il rischio di danni alle cose E il rischio minimo o nullo di lesioni alle persone.

⚠ AVVERTENZA : leggere TUTTO il manuale di istruzioni e familiarizzare con le caratteristiche del prodotto prima di farlo funzionare. Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto stesso e alle altre cose e gravi lesioni alle persone. Questo aeromodello è un prodotto sofisticato per appassionati di modellismo. Deve essere azionato in maniera attenta e responsabile e richiede alcune conoscenze basilari di meccanica. L'uso improprio o irresponsabile di questo prodotto può causare lesioni alle persone e danni al prodotto stesso o alle altre cose. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini senza la diretta supervisione di un adulto. Non tentare in nessun caso di smontare il prodotto, di utilizzarlo con componenti non compatibili o di potenzialo senza previa approvazione di Horizon Hobby, LLC. Questo manuale contiene le istruzioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze del manuale prima di montare, impostare o utilizzare il prodotto, al fine di utilizzarlo correttamente e di evitare di causare danni alle cose o gravi lesioni alle persone.
--

Almeno 14 anni. Non è un giocattolo.

AVVISO: Questo prodotto è rivolto esclusivamente a veicoli ed aerei di tipo hobbistico senza pilota a bordo e controllati a distanza. Al di fuori di questo utilizzo, Horizon Hobby declina ogni responsabilità e non riconosce interventi in garanzia.

Specifiche

Corrente continua	10A
Frequenza ricevitore	2,4 G (SLT2)
Celle LiPo/NiMH	Lipo 2S
Uscita BEC	1A / 5V (Switch Mode)
Connectore batteria	PH 2.0
Connettori motore	PH 2.0
Dimensioni	33 x 33 x 15mm
Motori compatibili	DYNS1217
Modalità di marcia	Av/Rm/Freno o Av/Rm

Caratteristiche

- Direzione
- CH3 (disponibile se si usa una trasmettente SLT3™)
- Selettore batteria (LiPo o NiMH)

Componenti

- A) Interruttore ON/OFF
- B) Connectore +/- batteria, range 5-8,4 V.
- C) Connectore +/- motore. Corrente max 10A
- D) Porta di binding
- E) Collegamento luce freno
- F) Selezione modalità di marcia
- G) LED
- H) Collegamento luce retromarcia

Impostazioni di fabbrica

Tipo batteria: LiPo

Modalità di funzionamento: Av/Rm/Freno

Connessione (Binding)

- Assicurarsi che il veicolo sia sicuro e con le ruote sollevate da terra.
- Inserire il connettore di binding nella porta BIND sul ricevitore/ESC.
- Accendere il modello. Il LED lampeggerà rapidamente.
- Accendere la trasmettente SLT2 per associarla al veicolo. Il LED rimane acceso una volta stabilito il binding. Se il binding non riesce, il LED si spegne.
- Completato il binding, rimuovere il connettore prima di procedere.

Nota: se si usa un ricevitore esterno, seguire le istruzioni di binding del ricevitore.

Impostazione freno motore

Quando l'ESC è acceso, è possibile impostare il freno motore utilizzando il cappuccio del ponticello. Il freno motore è impostato di fabbrica su 0%. L'ESC ha 5 livelli di impostazione per il freno motore: 0% (predefinito) / 25% / 50% / 75% / 100%.

Cambiare l'impostazione del freno motore seguendo questi passaggi:

- Accendere l'ESC e assicurarsi che questo sia acceso e in modalità "Fwd/Rvr".
- Rimuovere il cappuccio del ponticello "F/R" e ricollegarlo nella stessa posizione; in questo modo la forza esercitata dal freno motore sale di un livello.
- Il LED dell'ESC lampeggia per indicare il livello di forza (1 lampeggio = livello 1, 2 lampeggi = livello 2, e così via)
- Quando si raggiunge l'impostazione del freno motore desiderata, lasciare il cappuccio del ponticello in modo da salvare l'impostazione.

Allarmi

Allarme bassa tensione

La funzione di avviso di bassa tensione è incorporata nel ricevitore.

LiPo

Quando la tensione scende sotto 6,4V, la modalità di protezione si attiva riducendo la potenza del motore al 50%. Quando la tensione della batteria scende sotto 6 V, il modello si ferma.

Indicatori LED

LED fisso: batteria completamente carica e ricevitore è associato alla trasmettente.

Il LED è SPENTO: la batteria è scarica o il ricevitore non è associato alla trasmettente.

LED lampeggiante lento: la tensione della batteria è scarsa.

LED lampeggiante veloce: l'ESC è in modalità di binding.

Failsafe

Funzione failsafe integrata: quando la comunicazione tra ricevitore e trasmettente si interrompe, l'ESC interrompe il segnale in uscita del motore. Il segnale dello sterzo rimane sull'ultima posizione ricevuta.

Risoluzione dei problemi dell'ESC

Problema	Possibile causa	Soluzione
I LED rimangono tutti spenti quando si accende l'ESC	L'ESC non riceve corrente; l'interruttore è rotto	Controllare i collegamenti tra la batteria e l'ESC; risaldare il connettore se necessario; sostituire l'interruttore dell'ESC
LED SPENTO	La trasmettente è spenta; la trasmettente non è collegata all'ESC	Accendere la trasmettente; ricollegare la trasmettente all'ESC.
Il LED lampeggia una volta al secondo	La tensione della batteria è bassa.	Sostituire la batteria
Il veicolo si muove all'indietro quando sulla trasmettente si accelera in avanti	L'impostazione della direzione del canale del motore non è corretta nella trasmettente oppure i fili del motore sono collegati in modo errato	Invertire la direzione del canale del motore; scambiare i fili tra l'ESC e il motore.
Il veicolo non raggiunge la piena velocità.	Impostazione TH D/R errata	Aumentare l'impostazione TH D/R
	La protezione da bassa tensione della batteria impedisce la piena velocità	Inserire una batteria completamente carica
	La protezione da bassa tensione della batteria impedisce il movimento del veicolo	Inserire una batteria completamente carica
Il veicolo non si muove ma gli indicatori LED funzionano normalmente	La connessione tra ESC e motore è interrotto	Controllare la connessione tra il motore e l'ESC.
	Il motore è danneggiato	Installare un nuovo motore
	La capacità di scarica della batteria non è abbastanza forte	Sostituire la batteria con altra batteria con capacità di scarica maggiore
Il motore accelera rapidamente all'avvio, ma ha problemi di blocco o di "cogging".	Il motore gira troppo velocemente e il rapporto di trasmissione è troppo grande	Utilizzare un motore con un numero di giri inferiore oppure un pignone più piccolo per abbassare il rapporto di trasmissione
	Qualcosa che non va nella catena cinematica del veicolo.	Controllare la catena cinematica del veicolo

Garanzia

Periodo di garanzia

Garanzia esclusiva - Horizon Hobby, LLC (Horizon) garantisce che il prodotto acquistato (il "Prodotto") sarà privo di difetti relativi ai materiali e di eventuali errori di montaggio alla data di acquisto. Il periodo di garanzia è conforme alle disposizioni legali del paese nel quale il prodotto è stato acquistato. Tale periodo di garanzia ammonta a 6 mesi e si estende ad altri 18 mesi dopo tale termine.

Limiti della garanzia

- (a) La garanzia è limitata all'acquirente originale (Acquirente) e non è cedibile a terzi. L'acquirente ha il diritto a far riparare o a far sostituire la merce durante il periodo di questa garanzia. La garanzia copre solo quei prodotti acquistati presso un rivenditore autorizzato Horizon. Altre transazioni di terze parti non sono coperte da questa garanzia. La prova di acquisto è necessaria per far valere il diritto di garanzia. Inoltre, Horizon si riserva il diritto di cambiare o modificare i termini di questa garanzia senza alcun preavviso e di escludere tutte le altre garanzie già esistenti.
- (b) Horizon non si assume alcuna garanzia per la disponibilità del prodotto, per l'adeguatezza o l'idoneità del prodotto a particolari previsti dall'utente. È sola responsabilità dell'acquirente il fatto di verificare se il prodotto è adatto agli scopi da lui previsti.
- (c) Richiesta dell'acquirente – spetta soltanto a Horizon, a propria discrezione riparare o sostituire qualsiasi prodotto considerato difettoso e che rientra nei termini di garanzia. Queste sono le uniche rivealse a cui l'acquirente si può appellare, se un prodotto è difettoso. Horizon si riserva il diritto di controllare qualsiasi componente utilizzato che viene coinvolto nella rivalse di garanzia. Le decisioni relative alla sostituzione o alla riparazione sono a discrezione di Horizon. Questa garanzia non copre dei danni superficiali o danni per causa di forza maggiore, uso errato del prodotto, un utilizzo che viola qualsiasi legge, regolamento o disposizione applicabile, negligenza, uso ai fini commerciali, o una qualsiasi modifica a qualsiasi parte del prodotto.

Questa garanzia non copre danni dovuti ad un'installazione errata, ad un funzionamento errato, ad una manutenzione o un tentativo di riparazione non idonei a cura di soggetti diversi da Horizon. La restituzione del prodotto a cura dell'acquirente, o da un suo rappresentante, deve essere approvata per iscritto dalla Horizon.

Limiti di danno

Horizon non si riterrà responsabile per danni speciali, diretti, indiretti o consequenziali; perdita di profitto o di produzione; perdita commerciale connessa al prodotto, indipendentemente dal fatto che la richiesta si basi su un contratto o sulla garanzia. Inoltre la responsabilità di Horizon non supera mai in nessun caso il prezzo di acquisto del prodotto per il quale si chiede la responsabilità. Horizon non ha alcun controllo sul montaggio, sull'utilizzo o sulla manutenzione del prodotto o di combinazioni di vari prodotti. Quindi Horizon non accetta nessuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da tali circostanze. Con l'utilizzo e il montaggio del prodotto l'utente acconsente a tutte le condizioni, limitazioni e riserve di garanzia citate in questa sede.

Qualora l'utente non fosse pronto ad assumersi tale responsabilità associata all'uso del prodotto, si suggerisce di restituire il prodotto intatto, mai usato e immediatamente presso il venditore.

Le richieste in garanzia verranno elaborate solo se è presente una prova d'acquisto in originale proveniente da un rivenditore specializzato autorizzato, nella quale è ben visibile la data di acquisto. Se la garanzia viene confermata, allora il prodotto verrà riparato o sostituito. Questa decisione spetta esclusivamente a Horizon Hobby.

Riparazioni a pagamento

Se bisogna effettuare una riparazione a pagamento, effettueremo un preventivo che verrà inoltrato al vostro rivenditore. La riparazione verrà effettuata dopo l'autorizzazione da parte del vostro rivenditore. La somma per la riparazione dovrà essere pagata al vostro rivenditore. Le riparazioni a pagamento avranno un costo minimo di 30 minuti di lavoro e in fattura includeranno le spese di restituzione. Qualsiasi riparazione non pagata e non richiesta entro 90 giorni verrà considerata abbandonata e verrà gestita di conseguenza.

ATTENZIONE: Le riparazioni a pagamento sono disponibili solo sull'elettronica e sui motori. Le riparazioni a livello meccanico, soprattutto per gli elicotteri e le vetture RC, sono molto costose e devono essere effettuate autonomamente dall'acquirente.

Garanzia e Assistenza - Informazioni per i contatti

Paese di acquisto	Horizon Hobby	Contatti	Indirizzo
Unione Europea	Horizon Technischer Service Sales: Horizon Hobby GmbH	service@horizonhobby.de +49 (0) 4121 2655 100	Hanskamping 9 D 22885 Barsbüttel Germany

Informazioni sulla conformità per l'Unione Europea

CE Dichiarazione di conformità UE:

2-in-1 ESC + SLT Rx Combo

(SPMXSE2425RX); Con la presente, Horizon Hobby, LLC

dichiara che il dispositivo è conforme a quanto segue:

Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE;

Direttiva RoHS 2 2011/65 / UE;

Direttiva RoHS 3 - Modifica 2011/65 / UE allegato II 2015/863.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance>.

Produttore ufficiale dell'UE:

Horizon Hobby, LLC

2904 Research Road

Champaign, IL 61822 USA

Importatore ufficiale dell'UE:

Horizon Hobby, GmbH

Hanskamping 9

22885 Barsbüttel Germany

AVVISO RAE:

Questo dispositivo è marcato ai sensi della Direttiva europea 2012/19/UE riguardante i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il simbolo indica che il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il prodotto deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta per consentire il recupero e il riciclaggio.

