



Russian BREM-1M Armoured Recovery Vehicle

俄罗斯BREM-1M装甲抢修车

READ BEFORE ASSEMBLY:

- Study and understand these instructions thoroughly before beginning assembly
- When needed, remove photo-etch parts carefully using a modeling knife or photo etch sprue cutter, being careful not to damage or lose small parts.
- Take extra care in handling photo etch parts in order to avoid injury
- Apply instant cement sparingly to photo etch parts where instructed
- Tools recommended(not included in kit):Plastic and instant cements, sprue cutters,long nose pliers,modeling knife, small files, tweezers, pin vise & scissors. Soft cloth and sandpaper will also assist in construction
- Glue and paint are not included in the kit. Use plastic cement and hobby paints only. Color guide for purchasing paint is included in the kit.

装配之前仔细阅读

- 小心用模型锉刀锉平所有零件表面的注射浇口。
- 小心用刀片切下蚀刻片零件，不要遗失小零件。
- 用强力快干胶水粘合蚀刻片零件和金属轴。过量快干胶水使用可能导致可动零件会粘住，小心涂胶。
- 取蚀刻片时应特别注意安全，防止利边划伤手指。
- 某些零件表面需贴水上水贴纸，请选择在装配的同时进行。
- 推荐模型工具(自备)：胶水，水口剪刀，长咀钳，刀片，锉刀，镊子，钳，钻，剪刀，瞬间快干胶。
- 软布同砂纸同时也是所需工具。
- 请使用塑料胶水和油漆，模型内不含。



使用强力胶
Cyanoacrylate glue



配重
Weight



钻孔
Make hole



切除
Cut / Remove



贴纸
Decal



锉平
File / Sand



选择
Option



不涂胶水
No cement



弯曲
Bend



先装
Install it first



填补
Repair

水贴纸的使用:

- 1.从水贴纸上剪下印花;
- 2.将印花放入温水中浸10秒，然后放在干净布上。
- 3.拿着印花纸板将印花移到模型上;
- 4.手指蘸水将印花移到适当的位置;
- 5.用软布轻压印花直至水干，气泡消失


DECAL APPLICATION

- 1.Cut decals from sheet as needed
- 2.Dip the decal in warm water for about 10 seconds and then place on soft clean cloth.
- 3.Hold the decal backing sheet edge and gently slide the decal onto the model in its proper position.
- 4.While still wet,decal can be adjusted for better fit on model by dampening it gently with your finger.
- 5.When placed in the proper position,gently press decal down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.
- 6.Allow decal to dry completely before handling model


* 说明书中含有重要信息，应保留。 Please Keep instruction since it contains important information.

部品图
Parts


A1x4




B




C




D




E




M



W2 W3




W1





部品图


Parts Fx2




Jx4




K




Ux3




S




《车底》
Lower hull




Gx2




Tx4




P



PR




《蚀刻片》x2
PE




《水贴》
Decal



TRx4




《铜线》 $\varnothing 0.6 \times 1450 \text{mm}$
Brass wire



《软管》 $\varnothing 1.2 \times 300 \text{mm}$
Duct




《轮塞》
Poly cap








部品图


Parts




Jx4




《车底》
Lower hull




Gx2




Tx4




P




PR



《蚀刻片》x2
PE



TRx4



《铜线》 \varnothing 0.6x1450mm
Brass wire




《水贴》
Decal





《软管》 \varnothing 1.2x300mm
Duct




《轮塞》
Poly cap




1




2



3




4




5

履带组装
Track assembly


单侧履带约需85节
Complete track for one side requirse 85 links




6




7




8




9




10




11




12




13



14





15



16



弯曲 PE-A6
Bend
制作2组
Make two


对侧相同
Both sides
B34 F54



B47
F11X2
B46



D13 B29 B43 D14
对侧相同
Both sides
F2+F45







18




《铜缆》 $\varnothing 0.6\text{mm}$
Brass wire




弯曲
Bend
PE-A15




B1 M26





19





20



21





22



23

850mm

《铜缆》
Brass wire



《铜缆》
Brass wire


进线端
IN

出线端
OUT


出线端
OUT

进线端
IN


24



制作2组
Make two




不涂胶水
No cement





不涂胶水
No cement

对侧相同
Both sides





不涂胶水
No cement



先装
Install it first


制作2组
Make two

先装
Install it first





R2









B54



《T-T》











PE-A7X3
弯曲
Bend

《软管》Ø1.2
Duct



«P-P»

